

Parkovací systém instalovaný v objektu domu Na Příkopě 14, Praha 1, je plně automatizovaný parkovací systém (APS) určený pro osobní auta do hmotnosti 3,1 t, délky max. 5,3 m, šířky max. 2,3 m, výšky max. 2 m. Zaparkování nebo vyparkování vozidla do/ze systému se provádí pokynem uživatele prostřednictvím vhození žetonu.

Jedná se o dva základní pokyny a to:

- 1) povel pro Zaparkování
- 2) povel pro Vyparkování

Vše ostatní provádí systém automaticky bez možnosti dalšího zasahování do jednotlivých procesů. Uživatel pro správné a bezchybné fungování systému musí splnit a respektovat dále uvedené základní podmínky.

Bezpečnostní pokyny pro zaparkování a vyparkování vozidla do/z prostoru APS

- ⤴ Do APS lze zaparkovat pouze vozidlo uživatele splňující maximální rozměry a maximální povolenou okamžitou hmotnost. (2m výšky; 2,3m šířky; 5,3m délky; 3,1 t maximální hmotnosti).
- ⤴ Uživatel je povinen ostraze pomocí interkomu (domovního telefonu) nahlásit případné delší vykládání zavazadel či dětských kočárků z vozidla a dohodnout si s ostrahou postup či případnou asistenci před vjezdem vozidla na rampu.
- ⤴ V prostoru o délce cca 1,5 m na rampě vyznačeného žlutým vodorovným dopravním značením je zakázáno zastavení vozidla.
- ⤴ Uživateli je zakázáno parkovat vozidla s pohonem LPG či CNG. Do VV (vjezd – výjezd) prostoru smí jen řidič.
- ⤴ Před potvrzením zaparkování vozidla uživatele je uživatel (řidič) povinen zkontrolovat:
 - Je-li vozidlo uživatele řádně zabrzděno (ruční brzda + zařazena rychlost nebo „P“ na automatu);
 - Je-li vozidlo uživatele správně ustaveno na paletě;
 - Jsou-li vypnuty spotřebiče uvnitř vozidla uživatele s ohledem na riziko vzniku požáru;
 - Nezůstala-li ve VV prostoru nebo ve vozidle uživatele osoba a/nebo zvíře;
 - Nejsou-li ve VV prostoru přítomny mimo vozidlo uživatele žádné jiné cizí předměty, především zavazadla, kabeláž ELEKTROvozidla apod.
- ⤴ Dále je uživatel (řidič) povinen po celou dobu zavírání vrat kontrolovat, zdali do VV prostoru nevnikla osoba, zvíře. V takovém případě se proces zaparkování přeruší, vrata se znovu otevřou a uživatel (řidič) je povinen znovu zkontrolovat bezpečnostní pokyny a proces zaparkování započít znovu.
- ⤴ Bezpečnostní pokyny platí i pro zpětné zaparkování vozidla z výdejevého VV prostoru.
- ⤴ Uživatel i spolujezdci musí dodržovat ostatní bezpečnostní předpisy s ohledem na bezpečnost pohybu osob a vozidel v i vně objektu vydanými provozovatelem objektu.
- ⤴ Uživateli je zakázáno jakkoliv manipulovat s vybavením APS jiným způsobem, nežli je uvedeno v tomto dokumentu.
- ⤴ Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy a nastavení čidel bez souhlasu servisní organizace a to především těch, které jak přímo, tak i nepřímo zajišťují bezpečnost osob v prostorech APS i před ním.
- ⤴ Při vyparkování elektrických vozidel je nutné vždy kontrolovat odpojení nabíjecího kabelu ze zásuvky a jeho odklizení z palety.

Zaparkování vozidel

- ⤴ Vozidlo návštěvy přijíždí po komunikaci ulice Panská k fasádním vratům.
- ⤴ Návštěvy mají přístup do APS pouze tehdy, jsou-li otevřena vjezdová fasádní vrata. V opačném případě (v nočních hodinách) musí návštěva požádat recepci o jejich otevření pomocí domovního telefonu na fasádě objektu.
- ⤴ Vozidlo návštěvy přijíždí před roletu na nájezdové plošině.
- ⤴ Uživatel (návštěva) za pomoci interkomu (domovního telefonu) žádá recepci o vstup do APS (automatický parkovací systém).
- ⤴ Recepce po ověření návštěvy vyplní textové pole identifikující návštěvu a aktivuje vydavač návštěvních tagů (žetonů), který uživateli vydá 1ks tagu pro jednorázové zaparkování.
- ⤴ Návštěva (řidič) přiloží vydaný tag ke čtečce, vrata se otevřou. Současně se otevřou i vrata jednoho z VV prostorů.
- ⤴ Vozidlo návštěvy sjíždí po rampě do prostor APS. Jsou rozsvícena světla na rampě i před VV. Ve VV prostoru se světla rozsvítí průjezdem vozidla vjezdovými vraty do VV.
- ⤴ Návštěva najíždí před volný VV prostor dle semaforu (zelená). Volné VV jsou označeny signálem „volno“ (zelená) a jsou předem otevřeny. Na info panelech uvnitř VV svítí nápis „najeďte na paletu“.
- ⤴ Před VV prostorem vystupují spolujezdci, do VV prostoru smí jen řidič.
- ⤴ Před VV prostorem návštěva zatáhne (odmontuje, sklopí) anténu, přesahuje-li tato max. povolený rozměr vozidla (dtto platí o případných dalších příslušenstvích, které přesahují max. povolené charakteristiky vozidla).
- ⤴ Návštěva najeď na připravenou paletu dle zrcadel a dle pokynů na info panelu. Je-li vozidlo ve správné poloze, pak na info panelu svítí STOP, zobrazený obdélník svítí zeleně a začne blikat piktogram pro aktivaci parkovací brzdy.
- ⤴ Po ustavení vozidla na paletě dle pokynů na info panelu návštěva vozidlo zabrzdí ruční brzdou, zařadí rychlost, vypne motor a vypne veškeré spotřebiče.
- ⤴ Po opuštění vozidla návštěva přiloží (pípne) tag na čtečce, která je umístěna na stěně uvnitř VV prostoru (v blízkosti dveří řidiče), tím označí VV prostor jako „svůj“ a zároveň tímto potvrdí správné ustavení vozidla na paletě.
- ⤴ Návštěva opustí VV prostor, stiskem dvou tlačítek potvrdí souhlasnou odpověď na bezpečnostní otázky a tagem na čtečce před daným VV prostorem potvrdí splnění bezpečnostních pokynů, čímž započne vlastní proces zaparkování vozidla APS. V případě, že při zavírání vjezdových vrat daného VV prostoru dojde k přerušení některé z optických závor „brána volná“, „zadní část vozidla“, „výška vozidla“, a je tedy riziko, že do potvrzeného VV prostoru vnikla osoba/zvíře, vrata se otevřou a uživatel je povinen znovu opakovat celý proces, jež je popsán v tomto odstavci.
- ⤴ Návštěva a spolujezdci odchází z prostoru APS schodištěm nahoru k recepci.

Vyparkování vozidel

- ✧ Uživatel (návštěva) přichází ke stornovači umístěném před výdejovými VV prostory.
- ✧ Jsou-li zavřena vnější fasádní vrata, uživatel pouze otevře fasádní vrata přiložením tagu ke čtečce umístěné vedle vchodových dveří do recepce na ulici Panská. Tato vrata zůstávají otevřena až do vyjetí vozidla.
- ✧ Přidělený tag vhadzuje návštěva do stornovače. Tag je načten a propadá do zásobníku. Zároveň APS započne vyparkování vozidla návštěvy.
- ✧ Po přistavení vozidla do výdejového prostoru dojde k otevření výjezdových vrat a uživatel nasedne do vozidla.
- ✧ Uživatel opustí s vozidlem VV prostor. Výjezdová vrata VV prostoru se automaticky uzavřou.